

Pagina 1 - Productblad **BONCREAT PU COATING** **Extra Mat-Satin-Hoogglans**

Productbeschrijving

Boncreat PU Coating is een polyurethaanlak gemaakt uit een 100% Polyurethaan. De Coating is leverbaar in (Extra) Mat, Satin en Hoogglans. Verpakkingseenheden: 1 kilo, 2.5 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Verbruik per kilo circa 10-15m²

Boncreat PU Coating is- een zelfvernettende kant en klare lak die een laklaag achter laat met zeer goede vlekwerende eigenschappen. Boncreat PU Coating kan erg goed worden toegepast op normaal belaste oppervlaktes. In intensief belaste ruimtes zoals: woonruimtes, badkamers, kantoren, winkels, restaurants en openbare ruimtes adviseren wij u om de Boncreat Verharder toe te voegen aan de Boncreat PU Coating, hierdoor wordt de lak zeer geschikt voor het intensieve gebruik.

Boncreat PU Coating kan worden aangebracht op Boncreat Beton Ciré, maar is tevens zeer geschikt voor hout, parket, plankenvloeren, kurk, meubelen, linoleum en zelfs op de meeste PVC vloeren. Boncreat PU Coating beschermt erg goed tegen water en vuil, het oppervlak wordt elastisch en slijtvast. Zelfs bij een lage kijkhoek oogt het oppervlak na een behandeling met de matte Boncreat PU Coating bijzonder mat..

Voor het gebruik, de Boncreat PU Coating eerst tijdig op kamertemperatuur brengen. Het oppervlak dient schoon, droog, was en vet vrij te zijn voordat de Boncreat PU Coating wordt aangebracht. U dient component A goed te schudden/door te roeren en over te gieten in een lakemmer/lakbak. Voeg al roerend de verharder toe en meng de 2 componenten goed door elkaar heen. Laat het mengsel 5 minuten rusten en roer de Boncreat PU Coating dan nogmaals goed door. Wanneer beide componenten met elkaar vermengd zijn, heeft u ongeveer 3-5 uur de tijd om het te verwerken. Verwerk Boncreat PU Coating niet bij een temperatuur onder de 10 graden of boven de 30 graden. Breng de Lak in gelijkmatige banen of vakken aan zonder verdikkingen. Een volledige benatting droogt minder snel aan en vloeit beter uit, waardoor u meer tijd heeft voor het maken van nat-in-nat aansluitingen. Tussen schuren is niet nodig voor de hechting, schuren met een hoge korrel (bijv 180-240) geeft wel een gladder resultaat.

- Dek na de laatste Boncreat PU Coating laag de het oppervlak **niet** af voor 14 dagen!
- Het oppervlak mag na de laatste Boncreat PU Coating de eerste 10 dagen **niet** in aanraking komen met water! Gebruik een douche derhalve niet eerder dan na 10 dagen
- Gereedschap kunt u schoonmaken met water, echter indien de lak al is uitgehard kunt u gereedschap schoonmaken met aceton.

Pagina 2 - Productblad **BONCREAT PU COATING** Extra Mat-Satin-Hoogglans

Boncreat PU Coating zonder verharder is overlakbaar na: 8-12 uur

Schuurbaar na: 8-12 uur , Licht belastbaar na: 24 uur

Volledig belastbaar na: 14 dagen

Boncreat PU Coating met Verharder is overlakbaar na: 5- uur

Schuurbaar na: 5 uur, Licht belastbaar na: 12 uur

Volledig belastbaar na: 10 dagen

Onderhoud / Renovatie

In geval van renovatie van een laklaag dient u de vloer eerst goed te ontvetten en lichtjes te schuren met fijne korrel of saneringspad, daarna is 1 of 2 lagen Boncreat PU Coating voldoende.

Boncreat PU Coating Extra Mat is één van de weinige lakken die niet persé in de polish gezet hoeft te worden, kleine krasjes en beschadigingen horen bij de karakteristieken van de lak en vallen door de bijzonder matte uitstraling nauwelijks op.

Indien u toch gebruik wilt maken van een polish neem dan een matte polish met een hoog PU gehalte
Geschikte varianten zijn:

LEHA V6 Mat,

Dr Schutz Supermat

hou er wel rekening mee dat er meer glans kan ontstaan.

Gebruik voor het reinigen van met Boncreat 2K PU Coating geen agressieve middelen.

Test voor het gebruik van reinigingsmiddelen altijd eerst of het middel geschikt is en geen aantasting veroorzaakt, doe dit niet in het zicht.