

## **BONCREAT BETON CIRÉ COMPTOIR**

### Méthode d'application sur surface

- Surface avec une base vaste, lisse, stable et imperméable.
- Utilisez du Multiplex /MDF imperméable.
- Visser et coller toutes les connexions (coins, à plat sur la surface également entre 2 plaques les uns les autres).
- Utilisez une colle D4 et des vis en acier inoxydable.
- Fraisez les vis, remplissez tous les trous et les joints avec un compensant adéquat.
- Arrondissez les coins, les coins trop nets entraîneront une adhérence insuffisante et peuvent entraîner un détachement.
- Appliquer un treillis de renfort d'environ 10cm de large sur tous les jointures.
- Appliquer une très fine couche de revêtement Epoxy Boncreat avec un rouleau en velours, rouler vigoureusement et laissez sécher pendant 24 heures. Répétez cette opération si vous le souhaitez.
- Poncer légèrement avec un grain 150-240 jusqu'à ce qu'il devienne mat et dépoussiérer avec un chiffon.
- En cas de renfort, si nécessaire, appliquer d'abord une fine couche de 'raclage' en Béton Ciré et laissez sécher pendant environ 2-3 heures.
- Poncez légèrement la surface après 2-3 heures pour éliminer les imperfections.
- Vous êtes maintenant prêt pour l'application du Béton Ciré.

### Méthode de travail béton ciré

- Appliquer le Boncreat Béton Ciré Primer (si nécessaire) avec un rouleau fourrure et laisser sécher.
- Étalez la première couche de Béton Ciré avec une truelle Boncreat en une fine couche de recouvrement et laissez sécher pendant au moins 3 heures environ, vérifiez toujours si c'est complètement sec.
- Poncer le tout légèrement avec un grain 120-150 et enlever la poussière avec un chiffon sec et/ou aspirateur.
- Placez la deuxième couche de Béton Ciré avec une truelle Boncreat et créer l'effet souhaitée. Laissez sécher pendant au moins 3 heures environ, vérifiez toujours si c'est complètement sec.
- Poncer le tout légèrement avec un grain 120-150 et enlever la poussière.
- Appliquer uniformément une fine couche d'Eco-sealer. Polissez le tout soigneusement avec un tampon à polir et/ou un chiffon en coton. Répétez cette étape 2 fois avec un intervalle de 8 à 12 heures.
- Après 48 heures, scellez/mastiquer bien tous les joints / coins internes, également autour des tuyaux de robinet, etc
- Pendant les 7 premiers jours, épargnez le plus possible le Béton Ciré, absorbez immédiatement la saleté et l'humidité.

Vous trouverez plus d'informations, des manuels de traitement et des films sur notre site Web [www.boncreations.nl](http://www.boncreations.nl)