

BONCREAT BETON CIRÉ GÉNÉRAL

Méthode d'application sur surface

- Respectez les dilatations ou appliquez un renforcement approprié.
- La surface doit toujours être sec, lisse, propre, sans poussière ni graisse, sans trous ni fissures, stable, vaste et avoir une structure fine.
- L'épaisseur du béton ciré est minime et ne convient pas pour le remplissage ou le rebouchage.
- Améliorer si nécessaire la surface en dispersant une couche d'époxy Boncreat sableuse (toujours consulter les fiches produits).

Méthode de travail béton ciré

- Appliquer le Boncreat Béton Ciré Primer (si nécessaire) avec un rouleau fourrure et laisser sécher.
- Étalez la première couche de Béton Ciré avec une truelle Boncreat en une fine couche de recouvrement et laissez sécher pendant au moins 3 heures environ, vérifiez toujours si c'est complètement sec.
- Poncer le tout légèrement avec un grain 120-150 et enlever la poussière avec un chiffon sec et/ou aspirateur.
- Placez la deuxième couche de Béton Ciré avec une truelle Boncreat et créer l'effet souhaitée. Laissez sécher pendant au moins 3 heures environ, vérifiez toujours si c'est complètement sec.
- Poncer le tout légèrement avec un grain 120-150 et enlever la poussière.
- Appliquer uniformément la première couche de laque avec un rouleau pour laque transparent.
- Laquer le tout au moins deux fois. Laissez sécher au moins 6 heures entre les couches.
- Après 24 heures, on peut marcher sur le sol et est prudemment chargeable.
- Après 10 jours, il est complètement durci et chargeable.

Sols

- Vérifier les irrégularités, fissures, trous, etc.... réparer correctement, éliminer la saleté, la graisse et la poussière.
- Un sous-sol en anhydrite doit toujours être poncé, posé depuis au moins 6 semaines et avoir un pourcentage d'humidité de maximal 0,5%.
- Une chape sable-ciment doit être placée depuis au moins 28 jours avec un pourcentage d'humidité maximal de 2,5%.
- Améliorer (si nécessaire) la surface en appliquant une couche d'époxy Scratch Boncreat et / ou en nivelant une sous-couche qui deviendra plus lisse mais aussi plus dure, et plus résistante à l'usure. Faites toujours cela avec un enduit de nivellement sans tension, par exemple Eurocol 924.
- En ce qui concerne le chauffage par le sol ; la procédure de démarrage doit à tout prix être respectée.

Vous trouverez plus d'informations, ainsi que des manuels et films de et des films sur notre site Web www.boncreations.nl

Astuce : Fournissez un bon tapis d'entrée propre et sec aux portes extérieures