

BONCREAT MÉTAL

- Si nécessaire, appliquez une couche de Boncreat Primer avec un rouleau fourrure et laissez sécher pendant 60 minutes.
- Appliquer opaque et en une fine couche de base le Métal Stuc avec une truelle Boncreat et créer l'effet souhaité. Laisser sécher au moins 3 heures environ.
- Poncer légèrement avec un grain de 150 et dépoussiérer avec un chiffon sec et non humide!
- Ensuite appliquer une couche de finition Métal Finish avec une truelle Boncreat et créer l'image/l'effet souhaite et laisser sécher (+/- 3u).
- Satisfait ? Vous pouvez éventuellement répéter avec une couche de métal finish.
- Laisser sécher au moins 3 heures et appliquer éventuellement une couche de Boncreat Ecosealer ou une couche PU boncreat 2K, répétez après 12 heures si nécessaire.
- Après utilisation veuillez immerger les chiffons en raison du risque de combustion spontanée.

Exigences surface de base : stable, sec (en permanence), lisse, propre (graisse et saleté).

Le Métal Stuc n'est pas un produit d'égalisation ni de remplissage.

PEINTURE BONCREAT ASPECT BÉTON

- Appliquez la peinture Béton Look en couche épaisse avec un pinceau ou un rouleau. Créer l'effet souhaite avec la truelle (sur peinture humide). Pour un effet brut, faites-le de manière irrégulière avec relief, pour un effet plus uniforme, aplatissez un peu le tout.
- Si c'est votre première fois, cela fonctionne mieux avec 2 personnes, une personne étale avec le rouleau et l'autre avec la truelle.
- Laissez le tout sécher pendant au moins 6 heures, puis vérifiez si la surface est sèche.
- Une fois sec, poncez légèrement la surface avec un grain 400 ou plus afin de créer l'aspect béton. Retirez la poussière.
- Pour un effet supplémentaire, vous pouvez ébrécher à sec la surface avec la truelle en position angulaire d'environ 45 à 60 degrés. Cela fait briller l'ensemble et un effet gris-noir foncé se forme. Arrêtez quand vous êtes satisfait.
- Si vous souhaitez rendre la peinture Boncreat Beton Look plus résistante à l'eau et à la saleté, vous pouvez lui fournir Boncreat Sealox Imprégner, c'est une couche invisible.

VEUILLEZ NOTER QUE LES COULEURS DE LA PEINTURE BÉTON ET DU BÉTON CIRÉ NE SONT PAS LES MÊMES.