

Boncreat vloeren in combinatie met Vloerverwarming en/of vloerkoeling.

Indien u een vloer heeft met vloerverwarming en/of vloerkoeling dienen een aantal zaken in acht te worden genomen voordat er een Boncreat Vloer kan worden aangebracht.

Zorg bij het aanbrengen van Boncreat vloeren altijd dat het minimaal 18°C is in de ruimte

Nieuw vloerverwarming systeem.

Bij een nieuw aangelegd vloerverwarmingssysteem zal altijd eerst het opstookprotocol moeten worden doorlopen voordat er een Boncreat Vloer kan worden aangebracht.



Alvorens het opstookprotocol mag worden uitgevoerd dient een nieuwe zandcement dekvloer minimaal 28 dagen oud te zijn, voor een anhydriet dekvloer is dat minimaal 42 dagen. Als u langer kunt wachten dan is dat beter.

Het opstookprotocol

Bij een opstookprotocol wordt de temperatuur van het water dat door de leidingen van uw systeem loopt eerst van een lage temperatuur naar 40 graden. temperatuur gebracht en vervolgens weer omlaag. Dit gaat in etappes van 5 graden per 24 uur startend bij 20 graden.

Dag 1 -24 uur 20 °C / Dag 2 -24 uur 25°C / Dag 3 -24 uur 30°C, Dag 4 -24uur 35°C / Dag 5 – 24 uur 40°C. en dan vervolgens van 40°C weer naar 20°C in hetzelfde tempo. Laat de vloerverwarming daarna 3 dagen uit staan.

U regelt de watertemperatuur van de leidingen bij de verdeelunit of de ketel. Ook moet u er voor zorgen dat er wel een warmte vraag is door op de kamerthermostaat te zorgen dat de verwarming ook aanslaat en het water in de leidingen rond zal gaan pompen door het systeem.

Het restvochtpercentage van zand cement mag maximaal 2,5%, voor anhydriet is dat 0,5 %

*Bij het egaliseren
van een vloer
dient een
vloerverwarming
altijd uit te staan*

Let op: er kunnen afwijkende protocollen bestaan die voor uw vloerverwarmingssysteem kunnen gelden, vraag dat derhalve altijd na bij uw leverancier.

De temperatuur van de vloerverwarming mag niet hoger zijn dan 40 graden

Bestaand (oud) vloerverwarmingssysteem

Bij een reeds bestaand systeem altijd u even nakijken of u kunt achterhalen wat de garantie termijn is op dampdiffusiedichtheid van de slangen. Over het algemeen is dat 30 tot 50 jaar. Bij een oudere vloerverwarming kan dat betekenen dat het noodzakelijk zal zijn om een drukbestendig vochtscherm aan te brengen onder de Boncreat vloer.