

BONCREAT TEGEL VLAK

Productbeschrijving

BONCREAT TEGEL VLAK is een kant-en-klare pasta die kan worden aangebracht over de tegels van uw badkamer. Met deze soepele pasta maakt u van een betegelde muur weer een gladde wand, zelfs in vochtige ruimtes.

Toepassingsgebied

BONCREAT TEGEL VLAK IS geschikt voor:

- Wandtegels
- Structuurverf, Sierpleisters, Granol, Spachtelputz
- Beton, pleister- en stucwerk, cement, gipsplaten, etc.
- Voor binnen en buiten, natte ruimtes of wanden met vochtdoorslag.

Met **BONCREAT TEGEL VLAK** maak je niet alleen eenvoudig tegelwanden vlak en glad maar ook structuurverf en sierpleisterwanden. Of voor het repareren van schades tot 3mm diepte.

BONCREAT TEGEL VLAK is een ideale basislaag om af te werken met BONCREAT beton ciré, Metal Stuc, Micro base beton of te verven met Boncreat Aqua Top Tegel Coat.

Ondergrond

Tijdens het aanbrengen dient de temperatuur van het oppervlak boven het dauwpunt te liggen. Het oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Vul gaten dieper dan 3mm eerst op met een geschikt vulmiddel.

Verwijder uitstekende oneffenheden door deze weg te schuren, te steken of weg te breken.

Lekkagevlekken eerst voorbehandelen met een isolerende primer

Verwerking:

BONCREAT TEGEL VLAK breng je eenvoudig aan met de BONCREAT SPAAN EN SPACKSET. Hierna even glad schuren voor een spiegelglad eindresultaat.

1. Breng BONCREAT TEGEL PRIMER AAN op de tegelwand met Roller en laat 2-4 uur drogen
2. Breng een dunne laag op circa 1-2 m² BONCREAT TEGELVLAK AAN met de Boncreat Spaan zodanig dat de voegen en andere kuiltjes zijn opgevuld en en strijk het binnen 30 min vlak met Boncreat Spackmes (van beneden naar boven met weinig druk). Nooit meer aanbrengen dan u binnen 30 minuten kunt glad strijken)
3. Laat 8 uur drogen, schuur verdikkingen weg, verwijder stof en breng een 2^e laag aan op dezelfde manier als de eerste laag maar werk nu zo dat de tegels niet meer zichtbaar zijn en werk deze glad af met het spackmes. .
4. Schuur na droging kleine oneffenheden weg met schuurpapier (korrel 150 of fijner)

Na de verwerking:

Na ca 8 uur droging af te werken met alle andere BONCREAT producten zoals bijvoorbeeld BONCREAT BETON CIRE, ACOUSTIC CLAY, MICRO BASE BETON, AQUA TOP TEGEL COAT.

- Droogtijd 8 uur bij max 3mm en kamertemperatuur
- Volledige uitharding : 1 maand

VERBRUIK EN PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- Verbruik: 5Liter voor ca 8-10 m2 (afhankelijk van ondergrond en laagdikte).
- Kant en klaar product
- Schimmelwerend en vocht bestendig
- Spanningsvrij
- Kleur Lichtgrijs
- Waterbasis, gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water
- Opslag binnen en warmer dan 5 graden
- Voor binnen en buiten
- Maximale laagdikte 3mm

BONCREAT TEGEL VLAK is een product van:

Boncreations BV, Daltonstraat 17, 3335LR, Zwijndrecht, The Netherlands

www.boncreations.nl, info@boncreations.nl Tel: 0031-(0)78-6100 818